




INSTRUCTION DE RACCORD ELECTRICAL INSTALLATION



Contrôle d'humidité inclus
avec le RCFM-150
*humidity controller included
with the RCFM-150*

Transformateur de 24 V
de la fournaise
*24 V transformer from
furnace*

Installation sur un système à air pulsé Installation air pulsated system

